

## Montering af hjul på højbede i Sibirisk Lærketræ med bund FC9136+FC9137



Bunden løftes ca. 5 cm op. Hjulbeslaget fastsættes, hvorefter bundskinnen fastmonteres.

Lift the bottom ca. 5 cm up. Mount the wheel brackets first and the bottom rail afterwards.

