







# FC6882 GrowWater 44x44 cm

- FC2279 1 pcs.
- FC2274 1 pcs.
- FC2275 1 pcs.
- FC2276 1 pcs.
- FC2270 2 pcs.
- FC2271 3 pcs.
- FC1983 1 pcs.
- FC2282 1 pcs.





1 FC6882 GrowWater 44x44 cm

2




3


4




5



6



7



8




## INFO!

Vand tømmes ud.

Der kan ikke påfyldes vand, når regulatoren er nede.

Vand over slangens niveau vil løbe ud!




## INFO!

Der kan påfyldes vand, når regulatoren er oppe.

Vandbeholderen kan fyldes halvt i denne position.

Vand over slangens niveau vil løbe ud for at undgå overvanding



## INFO!

Der kan påfyldes vand, når regulatoren er oppe.

Vandbeholderen kan fyldes helt i denne position.

Vand over slangens niveau vil løbe ud for at undgå overvanding

