










FC6862 GrowWater 120x62 cm

FC2278 1 pcs.
FC2274 1 pcs.
FC2275 1 pcs.
FC2276 1 pcs.
FC2270 7 pcs.
FC2271 8 pcs.
FC1959 1 pcs.
FC2284 1 pcs.




1 FC6862 GrowWater 120x62 cm**2****3****4**


5



6



7



8




INFO!

Vand tømmes ud.

Der kan ikke påfyldes vand, når regulatoren er nede.


Vand over slangens niveau vil løbe ud!

**INFO!**

Der kan påfyldes vand, når regulatoren er oppe.

Vandbeholderen kan fyldes halvt i denne position.

Vand over slangens niveau vil løbe ud for at undgå overvanding

**INFO!**

Der kan påfyldes vand, når regulatoren er oppe.

Vandbeholderen kan fyldes helt i denne position.

Vand over slangens niveau vil løbe ud for at undgå overvanding

